

## Подкатная антистатическая тумба-тележка SPACE

### ПАСПОРТ

Тумба-тележка серии SPACE представляет собой модульную конструкцию, предназначенную для хранения и транспортировки к рабочему месту оснастки, приспособлений и инструмента в мастерских, цехах и других производственных зонах. Сведения о сборке, технических характеристиках, комплектации тумб приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

#### 1. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- 1.1 При покупке тумбы пользователь обязан проверить комплектность.
- 1.2 При покупке тумбы пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений ее частей.
- 1.3 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количестве не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.
- 1.4 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м<sup>2</sup>.
- 1.5 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м<sup>2</sup> и размером не более 0,5 мм.
- 1.6 На окрашенных поверхностях частей тумбы допускается незначительная шагрень.
- 1.7 На металлических частях тумбы допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.
- 1.8 Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке.
- 1.9 Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

#### 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 2.1 Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 2.2 Тумбы должны быть установлены на ровной поверхности с уклоном не более 5 %.
- 2.3 Нагрузки на элементы тумбы не должны превышать указанные в руководстве по сборке и эксплуатации.
- 2.4 Запрещается воздействие на части тумбы открытого огня.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 3.1 Направляющие выдвижных ящиков, запорную рейку и штифты запорной рейки системы антипрокидывания необходимо смазывать 1 раз в год смазкой Литол-24 ГОСТ 21150, либо аналогичной.
- 3.2 Личинки замков необходимо смазывать 1 раз в год графитовой смазкой.
- 3.3 Покрытие, нанесенное на поверхности частей тумбы, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Тумбы в упакованном виде могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление тумб при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать ее устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

4.2 Тумбы должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.



4.3 Упакованные тумбы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

## 5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при соблюдении пользователем условий транспортирования, хранения, сборки, технического обслуживания и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации тумбы составляет 12 месяцев со дня его продажи.

5.3 Срок службы тумбы составляет 7 лет.

5.4 В случае нарушения работоспособности изделия по вине пользователя в случае механических повреждений частей тумбы, неправильной транспортировке и хранении тумбы, несоблюдении условий обслуживания и эксплуатации тумбы гарантии не сохраняются.

5.5 При обнаружении дефектов производственного характера пользователь должен вернуть поврежденные части тумбы продавцу или производителю для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

## 6. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Предприятие-изготовитель	ООО «Завод Промметизделий»
Адрес производства	РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16
Телефон	8-800-100-13-61
Сайт	<a href="https://www.werstakoff.ru/">https://www.werstakoff.ru/</a>
E-mail	info@werstakoff.ru

## 7. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обозначение изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.