




Руководство по сборке и эксплуатации универсального кронштейна.



1. Общие сведения

- 1.1. Универсальный кронштейн представляет собой сборную конструкцию. Кронштейн универсальный поставляется в двух исполнениях: кронштейн освещения и кронштейн монитора.
- 1.2. Кронштейн освещения предназначен для фиксации светильника на верстаке и направления света от светильника на рабочую поверхность верстака, обеспечивая оптимальное освещение рабочего места.
- 1.3. Кронштейн монитора предназначен для фиксации монитора на верстаке, обеспечивая удобное расположение экрана для пользователя. Кронштейн совместим с мониторами, поддерживающими стандарты крепления VESA с установочными размерами 75x75 мм и 100x100 мм.
- 1.4. Кронштейн освещения рекомендуется использовать со светильником OS-PROM-P-30.
- 1.5. Кронштейн освещения и кронштейн монитора предназначены для установки на вертикальные стойки крепления перфопанелей верстаков Self, Technic, Constructor, Mechanic, Fabric.
- 1.6. Все металлические части покрыты ударопрочной и износостойкой порошковой краской. Возможна окраска в любые цвета по каталогу RAL.
- 1.7. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию изделий, не ухудшающие их качества, изменения могут быть не отражены в настоящем паспорте.

2. Комплект поставки


№	Наименование	Кол-во	Изображение	Вес кг.	Объём м ³ .
1.	Кронштейн освещения Кронштейн освещения Фиксатор Клипса с фиксатором Винт М4х10 (ISO 7380) Винт М3х12 (DIN 7985) Паспорт Руководство по сборке и эксплуатации	1 1 3 1 3 1 1		3,6	0,002
2.	Кронштейн монитора Кронштейн монитора Фиксатор Клипса с фиксатором Винт М4х10 (ISO 7380) Винт М3х12 (DIN 7985) Паспорт Руководство по сборке и эксплуатации	1 1 3 1 3 1 1		3,6	0,002

3. Инструкция по сборке


ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки.

При отсутствии или поломке какой-либо детали свяжитесь с продавцом. Всю сборку производить в перчатках!


- 3.1. Для установки кронштейна потребуются инструменты: ключ шестигранный 2,5 мм – 1шт, отвёртка (+) – 1шт, ключ 13 мм – 2шт.
- 3.2. Установка кронштейна. Установите кронштейн на стойку верстака на нужную высоту как показано на рисунке ниже.




3.3. Установка фиксатора. Установите фиксатор, прикрутив его к кронштейну при помощи винта M4x10 как показано на рисунке ниже.




3.4. Установка клипс с фиксаторами. Установите клипсы с фиксатором, прикрутив их к кронштейну при помощи винта M3x12 как показано на рисунке ниже.




3.5. Регулировка углов поворота. Ниже представлена схема с максимальными углами поворота кронштейна освещения.



Ниже представлена схема с максимальными углами поворота кронштейна монитора.




Ниже представлен вариант верстака CONSTRUCTOR с дополнительным освещением (светильник в комплект поставки не входит).




4. Характеристики

4.1. Габаритные размеры кронштейна освещения в собранном виде.



4.2. Габаритные размеры кронштейна монитора в собранном виде.



4.3. Характеристики элементов.

4.2.1. Все металлические элементы кронштейна покрыты порошковой краской.

4.2.2. Равномерно распределённая нагрузка на кронштейн - не более 10кг.

5. Техника безопасности, транспортирование и хранение

- 5.1. Перед эксплуатацией кронштейна необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.
- 5.2. Кронштейн в разобранном и упакованном виде может транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей подставки для ног при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.
- 5.3. Части кронштейна должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 5.4. Упакованные части кронштейна должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.
- 5.5. Не допускается использование бракованных комплектующих, повреждённых при транспортировке или погрузке-разгрузке.
- 5.6. Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты инструментом с усилием от руки.

6. Эксплуатация и обслуживание

- 6.1. Кронштейн предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 °С до плюс 30 °С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.
- 6.2. Запрещается воздействие на кронштейн открытого огня.
- 6.3. Во время эксплуатации запрещается нагружать кронштейн нагрузками, превышающими допустимые.
- 6.4. По мере эксплуатации необходимо проверять и при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.
- 6.5. Покрытие, нанесенное на поверхности кронштейна, допускает проведение влажной уборки. Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.